

Steuerung Kombi 95

Die VICO Brennöfen Junior, 105 und 327 sind mit der Regelanlage Kombi 95 ausgestattet. Vier vorprogrammierte Brennabläufe sind möglich:



Abbildung 1: Steuerung Kombi 95

Zu den einzelnen Bedienelementen:

1. Endtemperatur: Die maximale Brenntemperatur der Ofentypen Junior, 105 und 327 beträgt 1230°C.
2. Heizleistung: Hier wird zwischen den vier vorprogrammierten Brennabläufen ausgewählt. Zur Wahl stehen vier unterschiedliche Aufheizgeschwindigkeiten: 40, 60, 80 oder 100 Prozent Heizleistung. Der Ofen brennt mit der vorgewählten Heizleistung bis zum festeingestellten Umschaltpunkt von 600°C. Nach Erreichen des Umschaltpunktes schaltet der Ofen automatisch auf volle Leistung um und brennt bis zur eingestellten Endtemperatur.
3. Schaltuhr: Auf Wunsch wird die Regelanlage Kombi 95 mit einer Schaltuhr zum Halten der Endtemperatur ausgerüstet.
4. Start: Durch Drücken des Tasters wird das Brennprogramm gestartet.
5. Kontrolleuchten: Solange der Ofen mit verminderter Leistung brennt, geht die grüne Leuchte "Heizen" periodisch an und aus. Sobald der Ofen auf maximale Heizleistung umschaltet, brennen "Heizen" und "Max" (orange) ständig. Ist die Regelanlage mit einer Schaltuhr ausgestattet, brennt die gelbe Leuchte "Uhr" für die Dauer der eingestellten Haltezeit.